

BRANCHEMENTS MULTIMÉDIA

1. Prises murales

Il y a deux prises différentes. Chez vous, vous êtes équipés de l'une ou l'autre.

Prise Multimédia (3 sorties)



Prise Télé réseau (2 sorties)



Celles-ci permettent de brancher votre modem internet et votre netBox.

2. Branchement à la prise murale

Scénario 1 :

Sur la prise multimédia, branchez votre Câble antenne multimédia à la sortie du bas, tel que présenté sur la photo, et votre Câble antenne TV à la sortie de droite.



Prise Multimédia



Câble antenne multimédia



Câble antenne TV

(Embouts identiques)

Scénario 2 :

Sur la prise Télé réseau, branchez votre câble antenne standard à la sortie de gauche et votre câble antenne TV à la sortie de droite.



Prise Télé réseau



Câble antenne standard (Coaxiale)

(Embout vissé et embout long)



Câble antenne TV

3. Branchement au Modem et à la netBox

Reliez votre câble antenne multimédia ou le câble antenne standard en fonction de si scénario 1 ou 2 directement au modem, tel que présenté sur la photo 1 et votre câble antenne TV à la netBox, tel que présenté sur la photo 2.

Photo 1



Modem



Câble antenne multimédia

ou



Câble antenne standard
(Coaxiale)

Photo 2



netBox



Câble antenne TV

4. Branchement des appareils au Modem

4.1. Reliez votre **téléphone analogique** à votre modem grâce au câble téléphone RJ11 tel que présenté sur la photo. (Prise grise n°1 du modem)



Modem



Câble téléphone RJ11



Téléphone

4.2. Reliez votre **netBox** à votre modem grâce au câble Ethernet RJ45 tel que présenté sur la photo.



Modem



Câble Ethernet RJ45



netBox

5. Branchement des appareils à la netBox

Reliez votre TV à votre netBox grâce au câble HDMI, tel que présenté sur la photo.



netBox



Câble HDMI



TV